


Affaldsfolder

OVERSIGTTEGNING OVER KRAFTVARMEVÆRKET



Sikkerhed ved aflæsning af affald på Kraftvarmeværket



Sikkerhedskrav og forholdsregler ved færdsel og aflæsning på Kraftvarmeværket.

Endelavevej 7
8700 Horsens
Telefon 75 66 60 80



Miljø og Sikkerhed ved arbejde på Kraftvarmeværket – samt aflæsning af affald.

Miljø og sikkerhed ved arbejde på Kraftvarmeværket prioriteres højt. Det gælder både for egne og for eksterne medarbejdere.

Vi arbejder løbende på, at forbedre både de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden. Denne folder giver dig et overblik over retnings- linjer for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed samt praktiske forhold ved aflæsning af affald ved Kraftvarmeværket.

Alle retningslinjer og instrukser skal overholdes af alle, og gentagen eller grov tilsidesættelse kan medføre bortvisning fra Kraftvarmeværket.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i en given situation, er du altid velkommen til at kontakte en af medarbejder ved Kraftvarmeværket.

Kraftvarmeværket
Karsten Thiessen
Produktionschef
Maj 2014

GENERELLE KRAV TIL BRUG AF PERSONLIGE VÆRNE- MIDLER

Grundlæggende krav til værnemidler:
Hjelm, sikkerhedssko, øjenværn :



Derudover skal du anvende de personlige værnemidler hvor det er krævet af arbejdspladsbrugsanvisningen, påbudt ved skiltning, eller hvor loven kræver det.

Undtagelser

Ophold i administrative lokaler, kontrolrum, maskinførerhus, service bil, og kantine kræver ikke brug af personlige værnemidler. Hjelm anvendes kun på værksted og lager hvis der arbejdes over hoved- højde.

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

Alle medarbejdere og leverandører, der arbejder på Kraftvarmeværket skal overholde gældende Miljø- & Arbejds miljølovgivning.

Intet arbejde må påbegyndes uden aftale med en kontaktperson fra Kraftvarmeværket.

Overtrædelse af miljø- og sikkerhedsregler kan medføre bortvisning. Du skal følge Kraftvarmeværkets anvisninger.

FOTOGRAFERING

Må kun ske efter særlig tilladelse.

ALKOHOL & EUFORISERENDE STOFFER


På Kraftvarmeværket er det forbudt at medbringe, indtage og møde påvirket af alkohol og euforiserende stoffer. Overtrædelse medfører bortvisning!

RYGEPOLITIK

Tobaksrygning er kun tilladt udenfor på anviste områder – spørg din kontaktperson. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Bomanlæg:

Der må kun læsses af når der er **GRØNT** lys.



Der bakkes til den yderste fotocelle og **rødt lys** i lyskurve tændes.



Lemme/luger på bilen åbnes, og der bakkes forsigtigt til inderste fotocelle. Gult flashlight tændes



Efter ca. 5 sekunder tænder det **grønne lys** i lyskurven og bommen åbner.



Efter tømning køres ud af **2 meter zonen**, så inderste fotocelle ikke er aktiv mere og bommen lukker efter ca. 2 sekunder.

Generelle regler i aflæssehal

Håndaflysning i aflæsserhallen er ikke tilladt.

Bemærk: Spild af brændstof eller hydraulikolie meddeles omgående kontrolrummet.

Når bommen er oppe, er ophold i den gule markeringssone ikke tilladt. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning!

Når bommen er nede er ophold i den gule markeringssone tilladt

Du må IKKE stå på ladet.

Vagten i kontrolrummet vil være behjælpelig med bommen, men der vil ikke blive lempet på sikkerheden. Husk at det er for din sikkerheds skyld.

Arbejdsmiljøgruppen på Kraftvarmeværket anbefaler, at der bruges åndedrætsværn af typen P3 under ophold i aflæsserhallen.

Ved ophold af længere varighed end 10 min i aflæsserhallen, skal der altid bæres maske.



RYD OP EFTER DIG!


Der skal fejes således, at der er rent til den næste der kommer og læsser af.

Max. 15 Km/t på værkets område.

Følg anvisningerne i denne folder og fra personalet.

Gentagne overskridelser vil medføre bortvisning.

Hvis du som affaldsleverandør er i tvivl om noget og gerne vil i kontakt med kontrolrums personalet, så brug samtaleanlægget mellem portene i aflæssehallen



Hvis du vil være sikker på at blive hørt, så sluk for motoren på lastbilen inden du henvender dig til kontrolrummet.